



车型选择 推车测量 主销测量 数据预览 前轮数据 后轮数据 数据报表

维修报表

数据管理

系统设置

COM

3D SHOW



CWPS

CAMERA
VIDEO



车型选择 推车测量 主销测量 数据预览 前轮数据 后轮数据 数据报表

维修报表

数据管理

系统设置

C O M

3D SHOW



CWPS


CAMERA
VIDEO




第一步：首先将新车型数据库复制到 U 盘。

第二步：把定位仪电脑上的软件退出。

第三步：把 U 盘插到定位仪电脑主机上：打开 D 盘——打开 X3D-350 —— 找到 cars.db 文件




第四步：在新数据文件夹里找到新的 cars.db 文件，将它复制粘贴到 X3D-350 里，将旧的 cars.db 替换掉



第五步：打开 X3D-350 —— 打开 db —— 找到 cars.db



第六步：在新数据文件夹里找到 db，打开 db，将里面新的 cars.db 文件，将它复制粘贴到 X3D-350 的 db 里，将旧的 cars.db 替换掉



第七步：打开 X3D-350 —— 打开 Graphic——将里面的 Marker 和 Markers 删除掉，打开新数据文件夹里的 Graphic，将里面的 Marker 和 Markers 复制粘贴到 X3D-350 里的 Graphic 里即可。

